


ゆるみどめボンド
全てのボルトに付属のゆるみどめボンドを塗布してください

組み立てに必要な道具

<p>六角レンチ (5mm、6mm)</p>	<p>スパナ・ラチェットレンチ (13mm、17mm)</p>	<p>プラスドライバー マイナスドライバー</p>	<p>ゴムハンマー</p>	<p>整地道具 (水平器・スコップ・レイキ等)</p>

その他に電動インパクトレンチや脚立等があると便利です。

1.安全領域を確保できるように遊具の設置場所を決定し、遊具が水平に設置できるように設置場所の整地を行なってください。




年齢制限エリア内(フェンス・門扉等で囲われた、保護者の監視のある6歳児までの利用制限エリア)に遊具を設置される場合は、()内寸法が安全領域となります。


コルリの森アルビ

SAIKOBO

2.FRP土台とリング登り下を設置し、位置を合わせながら、デッキを取り付けてください。




3.左右デッキを取り付けてください。



コルリの森アルビ

SAIKOBO


4.デッキ板を取り付けてください。



5.リング登り上と屋根土台の柱を取り付けてください。



6.フェンス・はしご登り・ネット登りを取り付けてください。



7.位置を確認後、すべり棒・くるくるポール埋設用の穴を掘ります。
各フェンス・くるくるポール・すべり棒を取り付けてください。




コルリの森アルビ

8.位置を確認後、根がらみの穴を掘ります。(深さ200mm)

すべり台に根がらみと根がらみを取り付けた支柱を取り付け、デッキに取り付けてください。

リング登り部分に根がらみを取り付けてください。



9.クライミングを取り付けてください。




コルリの森アルビ

10.屋根を取り付けてください。



11.アンカーペグを打ち込んで固定してください。(ベース4カ所・クライミング2カ所9埋設用の穴を埋め戻し、整地を行なってください。)



12.全てのボルトを本締め・増し締めしてください。
クリーニングを行い、傷ついた箇所があれば、タッチアップを施してください。