


全てのボルトに付属のゆるみどめボンドを塗布してください

組み立てに必要な道具

				
<p>六角レンチ (5mm、6mm)</p>	<p>スパナ・ラチェットレンチ2本 (13mm、17mm)</p>	<p>プラスドライバー マイナスドライバー</p>	<p>ゴムハンマー</p>	<p>整地道具 (水平器・スコップ・レイキ等)</p>


その他に電動インパクトレンチや脚立等があると便利です。

1.安全領域を確保できるように遊具の設置場所を決定し、遊具が水平に設置できるように設置場所の整地を行なってください。




年齢制限エリア内(フェンス・門扉等で囲われた、保護者の監視のある6歳児までの利用制限エリア)に遊具を設置される場合は、()内寸法が安全領域となります。


2.デッキを設置し、連結してください。



3.半円デッキとフェンスを取り付けてください。




4.階段とロープ登りを取り付けてください。




5.位置を確認後、くるくるポール埋設用（深さ300mm）、すべり台根がらみよう（深さ200mm）の穴を掘ります。
くるくるポールフェンス・くるくるポール・根がらみを取り付けたすべり台をそれぞれデッキに取り付け、埋め戻します。



6.屋根・ヘッドキャップを取り付けてください。



7.ロープ登りにアンカーペグを打ち込んで、固定してください。



8.全てのボルトを本締め・増し締めしてください。

クリーニングを行い、傷ついた箇所があれば、タッチアップを施してください。