

げんきっズランド フルセット

SAIKOBO




全てのボルトに付属のゆるみどめボンドを塗布してください

組み立てに必要な道具

				
六角レンチ (5mm、6mm)	スパナ・ラチェットレンチ (13mm、17mm)	プラスドライバー マイナスドライバー	ゴムハンマー	整地道具 (水平器・スコップ・レイキ等)

その他に電動インパクトレンチや脚立等があると便利です。

1.安全領域を確保できるように遊具の設置場所を決定し、遊具が水平に設置できるように設置場所の整地を行なってください。



年齢制限エリア内(フェンス・門扉等で囲われた、保護者の監視のある6歳児までの利用制限エリア)に遊具を設置される場合は、()内寸法が安全領域となります。



げんきっズランド フルセット

SAIKOBO

2.メインデッキを配置します。(柱の内寸800mm)



3.クライミング桁を取り付けます。(向に注意してください)



げんきっズランド フルセット

SAIKOBO

4.クライミングを取り付けます。(デッキ同士の前面を少し開けるようにするとクライミングをいれやすいです。)



5.デッキを取り付けてください。




げんきっズランド フルセット

SAIKOBO

6.フェンス・見張り台を取り付けてください。




7.渡りデッキをメインデッキに取り付け、低すべり台デッキを取り付けてください。



8.アーチ橋を取り付けます。




9.スパイラルすべり台デッキを設置し、トンネルスロープを取り付けてください。
ネット橋を取り付けます。




げんきっズランド フルセット

SAIKOBO

10. 忍者登りデッキを設置し、つり橋で連結してください。




11. カウンター・階段・低すべり台を取り付けます。




げんきっズランド フルセット

12.位置を確認後、根がらみの穴を掘ります。(深さ200mm)

ストレートすべり台・スロープ・スパイラルすべり台支柱に根がらみを取り付け、デッキに取り付けた後、埋め戻します。




13.屋根とヘッドキャップを取り付けます。(※旗は先に屋根に取り付けてください。)



げんきっズランド フルセット

14.アンカーペグを打ち込んで固定してください。(階段・クライミング各2ヶ所)



15.全てのボルトを本締め・増し締めしてください。
 クリーニングを行い、傷ついた箇所があれば、タッチアップを施してください。