

げんきっズランド ミドルセット

SAIKOBO




ゆるみどめボンド
全てのボルトに付属のゆるみどめボンドを塗布してください

組み立てに必要な道具

				
六角レンチ (5mm、6mm)	スパナ・ラチェットレンチ2本 (13mm、17mm)	プラスドライバー マイナスドライバー	ゴムハンマー	整地道具 (水平器・スコップ・レイキ等)

その他に電動インパクトレンチや脚立等があると便利です。

1.安全領域を確保できるように遊具の設置場所を決定し、遊具が水平に設置できるように設置場所の整地を行なってください。




年齢制限エリア内(フェンス・門扉等で囲われた、保護者の監視のある6歳児までの利用制限エリア)に遊具を設置される場合は、()内寸法が安全領域となります。


げんきっズランド ミドルセット

SAIKOBO

2.メインデッキを配置します。(柱の内寸800mm)



3.クライミング桁を取り付けます。(向に注意してください)



げんきっズランド ミドルセット


SAIKOBO

4.クライミングを取り付けます。(デッキ同士の前面を少し開けるようにするとクライミングをいれやすいです。)



クライミング

5.デッキを取り付けてください。




デッキ

6.フェンスを取り付けてください。




7.見張り台を取り付けてください。



げんきっズランド ミドルセット

8. 渡りデッキをメインデッキに取り付け、底すべり台デッキを取り付けてください。




9. アーチ橋を取り付けます。



げんきっズランド ミドルセット

10.カウンター、階段、低すべり台を取り付けます。



11.スパイラルすべり台、ネット・はしご登りに根がらみを取り付け、根がらみの穴を掘ります（深さ200mm）。デッキに取り付けた後、埋め戻します。




げんきっズランド ミドルセット

12-1.旗を取り付けた後、屋根を取り付けます。

12-2.ヘッドキャップを取り付けます。



13.階段とクライミングにアンカーペグ (小) を打ち込んで固定します。(階段2ヶ所、クライミング2ヶ所)



10.全てのボルトを本締め・増し締めしてください。

クリーニングを行い、傷ついた箇所があれば、タッチアップを施してください。