

ジャングルパーク

SAIKOBO




全てのボルトに付属のゆるみどめボンドを塗布してください

組み立てに必要な道具

				
<p>六角レンチ (5mm、6mm)</p>	<p>スパナ・ラチェットレンチ2本 (13mm、17mm)</p>	<p>プラスドライバー マイナスドライバー</p>	<p>ゴムハンマー</p>	<p>整地道具 (水平器・スコップ・レイキ等)</p>

その他に電動インパクトレンチや脚立等があると便利です。

1.安全領域を確保できるように遊具の設置場所を決定し、遊具が水平に設置できるように設置場所の整地を行なってください。




年齢制限エリア内(フェンス・門扉等で囲われた、保護者の監視のある6歳児までの利用制限エリア)に遊具を設置される場合は、()内寸法が安全領域となります。

ジャングルパーク

SAIKOBO

2.デッキAとデッキBを配置し、つり橋で連結してください。




3.デッキCを配置し、デッキAとネット登りで連結します。




ジャングルパーク

SAIKOBO

4.デッキDを配置し、デッキBとクライム登りで連結します。




5.デッキCとデッキDをアーチ橋で連結してください。



ジャングルパーク

SAIKOBO

6.階段小・階段大・クライミングを取り付けます。



7.位置を確認後、根がらみ用の穴を掘り（深さ200mm）、根がらみを取り付けたすべり台・スパイラルすべり台を取り付け、埋め戻します。




ジャングルパーク

8.屋根（2個）とヘッドキャップ（12個）を取り付けてください。



9.アンカーベグ小を打ち込んで固定してください。（クライミング・階段小・階段大各2ヶ所）



10.全てのボルトを本締め・増し締めしてください。

クリーニングを行い、傷ついた箇所があれば、タッチアップを施してください。