


おもちゃランドCセット

SAIKOBO




ゆるみどめボンド  
全てのボルトに付属のゆるみどめボンドを塗布してください

組み立てに必要な道具

				
<p>六角レンチ (5mm、6mm)</p>	<p>スパナ・ラチェットレンチ2本 (13mm、17mm)</p>	<p>プラスドライバー マイナスドライバー</p>	<p>ゴムハンマー</p>	<p>整地道具 (水平器・スコップ・レイキ等)</p>

その他に電動インパクトレンチや脚立等があると便利です。

1.安全領域を確保できるように遊具の設置場所を決定し、遊具が水平に設置できるように設置場所の整地を行なってください。




年齢制限エリア内(フェンス・門扉等で囲われた、保護者の監視のある6歳児までの利用制限エリア)に遊具を設置される場合は、( )内寸法が安全領域となります。


おもちゃランドCセット

SAIKOBO

2.クライミングデッキと中央デッキを設置します。(柱内寸1000mm)  
 渡り橋を取り付けます。(中央デッキ側は裏板と共に取り付けます。)




3.渡り橋下のパネルを取り付けます。




おもちゃランドCセット

SAIKOBO


4.位置を確認後、根がらみの穴を掘り深さ（200mm）、根がらみを取り付けたスパイラルすべり台を取り付け、埋め戻します。



6.ちゅうおういりぐち、時計付き屋根、ヘッドキャップ（2個）を取り付けます。



6.Rデッキ根がらみとリング下デッキ根がらみの穴を掘り（深さ200mm）、デッキに取り付けた後、埋め戻します。



7.全てのボルトを本締め・増し締めしてください。整地を行ってください。  
クリーニングを行い、傷ついた箇所があれば、タッチアップを施してください。