



ろっかくたわーS

SAIKOBO




ゆるみどめボンド  
全てのボルトに付属のゆるみどめボンドを塗布してください

組み立てに必要な道具

				
六角レンチ (5mm、6mm)	スパナ・ラチェットレンチ2本 (13mm、17mm)	プラスドライバー マイナスドライバー	ゴムハンマー	整地道具 (水平器・スコップ・レイキ等)

その他に電動インパクトレンチや脚立等があると便利です。

1.安全領域を確保できるように遊具の設置場所を決定し、遊具が水平に設置できるように設置場所の整地を行なってください。



年齢制限エリア内(フェンス・門扉等で囲われた、保護者の監視のある6歳児までの利用制限エリア)に遊具を設置される場合は、( )内寸法が安全領域となります。




ろっかくたわーS

SAIKOBO

2.両側のデッキを設置し、デッキ同士を連結してください。



3.階段アーチを柱に取り付け、階段をデッキに取り付けてください。







ろっかくたわーS

4.位置を確認後、根がらみの穴を掘ります。(深さ200mm)

はんとう棒とすべり台支柱に根がらみを取り付け、それぞれデッキに取り付けた後、埋め戻します。



5.屋根をデッキに取り付けてください。







ろっかくたわーS

SAIKOBO

6.階段にアンカーペグを打ち込んで、固定してください。



7.全てのボルトを本締め・増し締めしてください。

クリーニングを行い、傷ついた箇所があれば、タッチアップを施してください。